

Q：海康主機如何恢復原廠預設值

1.請選按第二行的"恢復原廠預設值"

2.主機重啟後，請鍵入"hk888888"

即可完成

