

操作 SOP

- 1.關閉主機端 DVR 軟體。
- 2.進入 DVR 主機的 C:\Program Files\SDVRServer\database 將 database 裡的資料全部刪除。
- 3.在 DVR 的 C:\Program Files\SDVRServer 執行 CreatDB_New.exe 這檔案，等他掃描完畢。
- 4.重新啓動 DVR 軟體。