

## 海康 TVI 位移發送 E-mail 設定方式

1. 登入「主選單」→「系統設定」→「網路設定」→「電子郵件設定」可看到下列欄位

2. 依序輸入欄位所需資料

寄件人名稱	<input type="text"/>
寄件人電子郵件信箱	bestcctv168@gmail.com
SMTP伺服器	smtp.gmail.com
SMTP埠號	465
<input checked="" type="checkbox"/> 啟動SSL	
<input type="checkbox"/> 附加圖片	

<input checked="" type="checkbox"/> 伺服器認證	
帳號	bestcctv168@gmail.com
密碼	●●●●●●
確認密碼	●●●●●●

收件人名稱		
編號	收件人名稱	收件人電子郵件信箱
1		bestcctv168@gmail.com

寄件人名稱：請自行定義

寄件人電子郵件信箱：請輸入有效的電子郵件信箱位置，例如 Gmail..Hinet..等等（不建議雅虎）

SMTP 伺服器：會因為不同的電子郵件信箱而有不同的設定，請參照用戶所使用的信箱來設定

SMTP 埠號：會因為不同的電子郵件信箱而有不同的設定，請參照用戶所使用的信箱來設定

啟動 SSL：勾選後 MAIL 才可正常發送

附加圖片：勾選後可在收到信件的同时收到圖片檔

伺服器認證：勾選後主機才可登入電子郵件信箱

帳號：登入電子郵件所使用之帳號

密碼：登入電子郵件所使用之密碼

收件人名稱：請自行定義

收件人電子郵件信箱：請輸入有效的電子郵件信箱位置，例如 Gmail..Hinet..等等（不建議雅虎）

3. 登入「主選單」→「攝影機管理」→「位移偵測」可看到下列欄位

選擇要位移發送 E-mail 的攝影機，勾選「啟動位移偵測」，點選「處理方式」並將「發送郵件」選項打勾，即可正常發送郵件

頻道編號	類比攝影機1
<input checked="" type="checkbox"/> 啟動位移偵測	
<input type="checkbox"/> 啟動位移動態分析	

聯動方式
<input type="checkbox"/> 常規聯動
<input type="checkbox"/> 聲音警示
<input checked="" type="checkbox"/> 發送郵件
<input type="checkbox"/> 通知遠端監控軟體
<input type="checkbox"/> 事件全螢幕警報

備註：以上說明圖片為遠端 IE 介面截圖，因此文字敘述與欄位跟主機端有些微差異，但不影響設定方式，請參照主機端相對應之欄位設定即可